

浄水カートリッジ【アンダーシンクタイプ】

AQUAPRIME (アクアプライム)

17+3

物質除去

有機フッ素化合物

PFAS除去

人体への有害性が懸念される有機フッ素化合物 (PFAS) の一種であるPFOS・PFOAの除去について、一般社団法人浄水器協会が定められた規格基準 (JWPAS) に基づく試験を第三者機関にて実施し、PFOS、PFOAを除去できることを確認済みです。

PFOS
除去確認済

PFOA
除去確認済



オープン価格

PFAS含む20物質を除去する高性能

12か月使える長寿命

ワンタッチジョイント方式で簡単交換

アクアプライム断面図

プレフィルタ

比較的大きな不純物を除去

活性炭

除去物質

- | | |
|--------------|----------------|
| ① 遊離残留塩素 | ⑪ 2-MIB (カビ臭) |
| ③ 総トリハロメタン | ⑫ 溶解性鉛 |
| ④ クロロホルム | ⑬ 1,2-DCE |
| ⑤ ブロモジクロロメタン | ⑭ ベンゼン |
| ⑥ ジブロモクロロメタン | ⑮ ジェオスミン (カビ臭) |
| ⑦ ブロモホルム | ⑯ 陰イオン界面活性剤 |
| ⑧ テトラクロロエチレン | ⑰ フェノール類 |
| ⑨ トリクロロエチレン | ⑱ PFOS及びPFOA |
| ⑩ CAT (農薬) | |

ミネラルを
含んだ水を抽出

中空糸膜

除去物質

- ② 濁り (雑菌・微粒子等)
- ⑬ 鉄 (微粒子状)
- ⑭ アルミニウム (中性)

※日本産業規格 (JIS) が定めた17物質、
浄水器協会が定めた3物質を除去します。

アクアプライムの優れた浄水能力

※ろ過流量：3.5L／分

JIS S 3201 家庭用浄水器試験方法に定められた除去対象物質（「家庭用品品質表示法」除去対象物質を含みます。）		総ろ過水量※	除去率80%	
1	遊離残留塩素	水道水に含まれる塩素で、消毒目的で使用され、味やにおいを損なう可能性があります。	36,000	○
2	濁り	水中の微粒子や不純物による濁りです。	30,000	○
3	総トリハロメタン	クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称です。	8,000	○
4	クロロホルム	トリハロメタンの一種で、消毒副生成物として発がん性が指摘されています。	8,000	○
5	ブロモジクロロメタン	トリハロメタンの一種で、消毒副生成物として発がん性が指摘されています。	14,000	○
6	ジブロモクロロメタン	トリハロメタンの一種で、消毒副生成物として発がん性が指摘されています。	15,000	○
7	ブロモホルム	トリハロメタンの一種で、消毒副生成物として発がん性が指摘されています。	19,000	○
8	テトラクロロエチレン	ドライクリーニングや金属の洗浄剤などに利用され、工業排水などから水道水に混入することがあり、発がん性が指摘されています。	17,000	○
9	トリクロロエチレン	有機溶剤で、工業排水などから水道水に混入することがあり、発がん性が指摘されています。	12,000	○
10	CAT（農薬）	農薬の一種で、水源から水道水に混入することがあります。	80,000	○
11	2-MIB（カビ臭）	カビ臭の原因物質で、水源の藻類などから発生し、味やにおいを損なう可能性があります。	36,000	○
12	溶解性鉛	水道管などから溶け出す鉛で、発がん性、貧血、神経や腎臓の機能障害への影響があるといわれています。	8,000	○
13	1,2-DCE	染料・香料・樹脂など抽出溶剤で、工業廃水などから水道水に混入することがあり、味やにおいを損なう可能性があります。	18,000	○
14	ベンゼン	有機化合物で、工業廃水などから水道水に混入することがあり、発がん性が指摘されています。	36,000	○
15	陰イオン界面活性剤	洗剤などに含まれる物質で、工業廃水などから水道水に混入することがあり、味やにおいを損なう可能性があります。	12,000	○
16	フェノール類	有機化合物で、工業廃水などから水道水に混入することがあり、消毒に使用する塩素と反応して、味やにおいを損なう可能性があります。	36,000	○
17	ジェオスミン（カビ臭）	カビ臭の原因物質で、水源の植物プランクトンから発生し、味やにおいを損なう可能性があります。	36,000	○
「浄水器協会」で定められた除去対象物質		総ろ過水量	除去率80%	
18	PFOS/PFOA	撥水・コーティング剤として幅広く使用され、人体への有害な影響が懸念されています。	36,000	○
19	鉄	原水に含まれる鉄分に加え、水道管から溶け出す鉄によって、味やにおいを損なう可能性があります。		○
20	アルミニウム	凝集剤として浄水処理で利用されています。		○

カートリッジ交換方法

取り外し

ワンタッチカプラのスライドリングを引き上げカプラをカートリッジから取り外します。

取り付け

ワンタッチカプラをカートリッジのプラグ部に押しこんで装着します。

装着後、ロックリングを回しロック状態にします。

※詳しくは取扱説明書をご確認ください

仕様	商品名	AQUAPRIME（アクアプライム）
	器具名称	Ⅱ形浄水器カートリッジ
	型式	JP-1135
	JANコード	4573531790086
	互換品 （交換可能なカートリッジ）	クリンスイ：HUC17021、UZC2000BL、BUC12001（廃盤品）、UZC2000（廃盤品）、UNC1000（廃盤品） TOTO：TH634-1、TH634-2、TH634RR メイスイ：Ge・1Z クリナップ：ZSRBZ040L09AC LIXIL：UZC2000SW タカラスタANDARD：UZC2000T（廃盤品） ハーマン：DP1001Z
	材料の種類	ABS樹脂
	ろ材の種類	中空糸膜、活性炭、不織布
	ろ過流量	3.5L／分
	使用可能な最小動水圧	0.07MPa
	ろ材の交換時期の目安	1年（1日の使用量20L）
重量（満水時）	0.7kg（1.3kg）	
	サイズ	直径109mm × 高さ176mm

発売元 株式会社Deto アクアプライムサポートセンター 0120-337-416