


蛇口直結型浄水器

取扱説明書（保証書付）



このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意 →P.1」を、必ずお読みください。
- 写真やイラストは説明用のため、実際とは多少異なります。

もくじ

安全上のご注意	1
同梱品	2
各部の名称	2
使用方法（浄水の切り替え方）	2
お手入れ方法	2
こんなときは？（よくあるお問い合わせ）	3
本体の取付方法	3~5
浄水カートリッジの取付方法	7
浄水カートリッジの交換方法	7

品名	蛇口直結型浄水器		
材料の種類	ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス・エチレンプロピレンゴム		
ろ材の種類	活性炭・不織布		
ろ過流量	2.0L/分（動水圧0.1MPa）		
使用温度	1℃~40℃（浄水は常温水のみ）		
使用可能な最大動水圧	0.05MPa		
浄水能力 ※JIS3201試験結果	遊離残留塩素 総ろ過水量1,200L 除去率80% 溶解性鉛 総ろ過水量1,200L 除去率80% 2-MIB（カビ臭） 総ろ過水量1,200L 除去率80%	CAT（農薬） 総ろ過水量1,200L 除去率80% トリクロロエチレン 総ろ過水量1,200L 除去率80% テトラクロロエチレン 総ろ過水量1,200L 除去率80%	
浄水カートリッジの交換時期の目安	約3ヶ月（13L/日） ※浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なります。		
寸法	幅104mm×高さ75mm×奥行101mm		
重量	180g（満水時300g）		

※仕様・デザインは、改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

保証書			
お客様	お名前	様	電話番号
	ご住所	〒	
品名	蛇口直結型浄水器	ご購入日	年 月 日
		保証期間	ご購入日より1年間

<無料修理規定>

- ① 取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ② 修理をご依頼になる場合は、本書を製品に添付のうえ、製造販売元までご持参いただくか、お送りください。
- ③ 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 虫などによる故障および損傷、またその死骸の製品内残留による故障および損傷
 - (2) 温水水・井戸水など、水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
 - (3) 製品の凍結による故障および損傷
 - (4) 購入時、実用化されていた技術では予防することが可能な事象、またこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
 - (5) 製品に接続している他の機器が原因で生じた故障および損傷
 - (6) キズなど、外観の不具合で購入時に申し出がなかったもの発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - (7) 保証期間経過後に申し出があった、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
 - (8) 本書の提示がない場合
 - (9) 本書に必要事項の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
- ④ 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑤ 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■ 製造販売元 株式会社 Deto

〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6-14大樹生命岐阜駅前ビル7階

※修理を依頼される前に、「こんなときは？（よくあるお問い合わせ）」→P.3 をご確認ください。


<ご連絡いただきたい内容>

- お客様のお名前・ご住所・電話番号
- 品名「蛇口直結型浄水器」
- 故障の状況（できるだけ具体的に）


【お問い合わせ先】 Detoコールセンター

0120-571-131
【24時間365日受付】


■ 同梱品



アダプターリング(全5種)※蛇口の形状に合わせてご使用ください。



■ 各部の名称



■ 安全上のご注意 安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

注意 傷害や物的損害が発生するおそれがある内容です。

してはいけない 禁止の内容です。

実行しなければならない 強制の内容です。

警告

- 水道水など水質基準に適合した水を使用する（体調不良の原因）
- 取扱説明書（本書）に記載された項目以外は分解しない（破損・ケガの原因）

注意

- 「浄水」では常温水のみを使用する
浄水でお湯を流すと、活性炭で吸着された物質が放出する可能性があります。
- 毎日、「浄水」を最初に使用するときは、約20秒間「浄水」を流してから使用する
（古くなった水による体調不良の原因）
- 2日以上使用しなかったときは、約1分間「浄水」を流してから使用する
（古くなった水による体調不良の原因）
- 2週間以上使用しなかったときは、浄水カートリッジを交換する
（古くなった水による体調不良の原因）

注意

- 「浄水」は冷蔵庫にて保管し、1日以内に使用する
浄水は長期間保存しないでください。密封状態にして冷蔵庫で保存し、なるべく早くご使用ください。使用した容器はきれいに洗浄してください。
- 本体を取り付ける時は手袋を使用する（ケガの原因）
- 0.05~0.35MPaの水圧で使用する（破損による水漏れの原因）
水圧が高い場合、蛇口を絞って流量を調節しご使用ください。
- 凍結のおそれのあるところに設置しない（部品のお破損による水漏れの原因）
- 瞬間湯沸器や電気温水器がついている水栓には接続しない（瞬間湯沸器や電気温水器の故障の原因）
- 高温になった器具や火気近くでは使用しない（破損・変形・変色の原因）
- 「浄水」を魚などの飼育水に使用しない（環境変化により、魚などが死ぬ原因）
- お手入れのときは洗剤およびベンジン、シンナーなどを使用しない（変色や破損の原因）
- 使用中に浄水カートリッジを絶対外さない（ケガの原因）

■ こんなときは？（よくあるお問い合わせ）

修理を依頼される前に、ご確認ください。
処置しても直らない場合や記載以外の症状は製造販売元にご相談ください。

症状	ご確認ください
浄水器がつけられない	蛇口のタイプが P3D の場合 ● 特殊アダプターが必要です。 蛇口のタイプを確認後、製造販売元へご連絡ください。
固定リングの付近から水漏れしている	蛇口のタイプが P3E の場合 ● 水栓の交換が必要です。 4・5・6 ページ
本体とカートリッジの接続部から水漏れしている	● 固定リングが緩んでいませんか？ 固定リングを増し締めしてください。 7 ページ
上記以外から水漏れしている	● 接続部にゴミなどが付着していませんか？ カートリッジを外して確認してください。
浄水器に割れやひびがある	● 浄水器および水栓の交換・修理が必要な場合があります。 蛇口から浄水器を外し、製造販売元へご連絡ください。


本体の取付方法【動画】

サポートガイド 蛇口直結型浄水器

<https://deto.co.jp/support/deto/index.html>


■ 使用方法（浄水の切り替え方）

- 浄水器を取り付けた後、または浄水カートリッジを交換した後、3分以上通水してからご使用ください。濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので健康を損なうものではありません。また、浄水カートリッジ内部の空気が完全に抜けきるまで細かい気泡が入って白く濁ったり、水切れが悪いことがあります。
- 赤水や濁った水が出ているときは、原水をしばらく流し、透明になったら浄水を使用してください。浄水カートリッジの寿命が著しく短くなるおそれがあります。



■ お手入れ方法

十分な性能を発揮させ、衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いします。柔らかい布、スポンジ等で水洗いしてください。




■ 本体の取付方法

蛇口の形状に合わせて、取り付けてください。

蛇口の形状	取付方法
A 先のふくらんだ丸パイプ蛇口 16mm 19mm	→P.4 A をご覧ください。
B 泡沫蛇口（外ネジ） 泡沫キャップが取れた状態 ネジ山（外ネジ） 水栓メーカー TOTO・INAX・MYM・ヤンマー・KVK・GROHE・MOEN	→P.5 B をご覧ください。
C 泡沫蛇口（内ネジ） 泡沫キャップが取れた状態 ネジ山（内ネジ） 水栓メーカー GROHE・MOEN	→P.6 C をご覧ください。
D 特殊アダプターで取付できる蛇口 下記水栓メーカーの場合やネジ山のピッチ（間隔）が合わず水漏れする場合は、製造販売元へご連絡ください。 丸パイプ蛇口（先端がストレート） 泡沫キャップ水栓（外ネジ） 泡沫キャップ水栓（内ネジ） ネジ山のピッチ（間隔） 水栓メーカー GROHE・MOEN・YANMAR 水栓メーカー KVK・ミスター・MOEN	E 別途水栓が必要な蛇口 下記のような蛇口の場合は、別途蛇口の取り換え、増設が必要となります。製造販売元へご連絡ください。 【例】 先端がシャワータイプ 角タイプ センサータイプ


■ 本体の取付方法 蛇口の形状を確認し、本体の取付方法に準じて正しく取り付けてください。

A 先のふくらんだ丸パイプ蛇口




1 アダプターリングを選ぶ

①パイプ径を測定する




②パイプ径測定用紙の「▶」マークが指している数値のアダプターリングを選ぶ



2 固定リングを蛇口に通す

①本体の固定リングを取り外す





②蛇口に本体の固定リングを通す




3 アダプターリングを蛇口にはめ込む

アダプターリングの切れ目部を蛇口先端に引っかけてはめ込む
※指をはさまないようにご注意ください。



4 本体を固定する


本体をアダプターリングにあてながら、固定リングを手で締め付ける



※工具などは使わないこと
破損する場合があります。


■ 本体の取付方法 蛇口の形状を確認し、本体の取付方法に準じて正しく取り付けてください。

B 泡沫蛇口(外ネジ)




1 アダプターリングを選ぶ

①泡沫キャップを回して取り外す



②蛇口のネジ山に合うアダプターリングを選ぶ
アダプターリングを選ぶ 使用する方にパッキンをはめ替える




※付属のアダプターリングとネジ山が合わない場合
特殊アダプターが必要です。
製造販売元までご連絡ください。

2 固定リングを蛇口に取付ける

①本体の固定リングを取り外す




②アダプターリングの下部の溝にコインなどをあてがい、締め込む



3 本体を固定する


本体をアダプターリングにあてながら、固定リングを手で締め付ける



※工具などは使わないこと
破損する場合があります。

■ 本体の取付方法 蛇口の形状を確認し、本体の取付方法に準じて正しく取り付けてください。

C 泡沫蛇口(内ネジ)




1 泡沫キャップを取り外す

泡沫キャップを回して取り外す




2 蛇口に固定リングとアダプターリングを取り付ける

①本体の固定リングを取り外す




②アダプターリングの下部の溝にコインなどをあてがい、締め込む



3 本体を固定する

本体をアダプターリングにあてながら、固定リングを手で締め付ける




※工具などは使わないこと
破損する場合があります。


■ 浄水カートリッジの取付方法

※浄水カートリッジの取り付けは、蛇口に本体を取り付けた後に行ってください。


- ①浄水カートリッジを倒した状態(底面が手前)にして、接続部を本体に差し込む
- ②浄水カートリッジを本体に差し込んだまま、カチッと音がして止まるまで手前に起こす



- ③切替レバーを浄水の位置にし、水栓金具を開いて水漏れが無いことを確認する
※浄水口から浄水が出ます。




- ④3分以上通水する
※濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので健康を損なうものではありません。



■ 浄水カートリッジの交換方法

※浄水カートリッジの交換は、水栓金具を開けて行ってください。

- ①古い浄水カートリッジを止まるまで奥に倒して外す



- ②新しい浄水カートリッジの取り付けは、左記「浄水カートリッジの取付方法」に従って正しく取り付ける