


## 蛇口直結型浄水器

# MIZUSON

取扱説明書（保証書付）



このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意 →P.1」を、必ずお読みください。
- 写真やイラストは説明用のため、実際とは多少異なります。

### もくじ

安全上のご注意	1
同梱品	2
各部の名称	2
使用方法（浄水の切り替え方）	2
お手入れ方法	2
こんなときは？（よくあるお問い合わせ）	3
接続器の取付方法	3～5
浄水カートリッジの取付方法	7
浄水カートリッジの交換方法	7

品名	蛇口直結型浄水器 ほたるの恵み HMP-101
材料の種類	ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス・エチレンプロピレンゴム
ろ材の種類	活性炭・不織布
ろ過流量	2.0L/分(動水圧0.1MPa)
使用温度	1℃～40℃(浄水は常温水のみ)
使用可能な最小動水圧	0.05MPa
浄水能力 ※JIS S3201試験結果	遊離残留塩素 総ろ過水量2,000L 除去率80% CAT (農薬) 総ろ過水量2,000L 除去率80% 溶解性鉛 総ろ過水量2,000L 除去率80% 2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量2,000L 除去率80%
浄水カートリッジの交換時期の目安	約4ヶ月(15L/日) ※浄水カートリッジの交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なります。
寸法	幅104mm×高さ75mm×奥行101mm
重量	180g(満水時300g)

※仕様・デザインは、改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

遊離残留塩素 総ろ過水量2,000L 除去率80%

## 安全上のご注意 安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

**警告** 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

**注意** 傷害や物的損害が発生するおそれがある内容です。

してはいけない 禁止の内容です。

実行しなければならない 強制の内容です。

### 警告

- 水道水など水質基準に適合した水を使用する (体調不良の原因)
- 取扱説明書(本書)に記載された項目以外は分解しない (破損・ケガの原因)

### 注意

- 「浄水」では常温水のみを使用する  
浄水でお湯を流すと、活性炭で吸着された物質が放出する可能性があります。
- 毎日、「浄水」を最初に使用するときは、約20秒間「浄水」を流してから使用する (古くなった水による体調不良の原因) **20秒以上**
- 2日以上使用しなかったときは、約1分間「浄水」を流してから使用する (古くなった水による体調不良の原因) **1分間以上**
- 2週間以上使用しなかったときは、浄水カートリッジを交換する (古くなった水による体調不良の原因)

保証書			
お客様	お名前	電話番号	- -
	ご住所	〒	
品名	蛇口直結型浄水器 MIZUSON	ご購入日	年 月 日
		保証期間	ご購入日より1年間

### <無料修理規定>

- 取扱説明書などの注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- 修理をご依頼になる場合は、本書を製品に添付のうえ、製造販売元までご持参いただくか、お送りください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告・注意事項および内容を守らず使用された場合の故障および損傷
  - お買い上げ後の取付け・取付場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
  - 一般家庭以外(業務用または車両・船舶など)での使用による故障および損傷
  - 専門業者以外の修理・分解・改造などによる故障および損傷
  - 消耗部品の消耗による故障および損傷
  - 消耗部品の取替えおよび保守などの費用
  - 経年変化による変色・キズ・カビの発生・汚れの固着・摩耗・劣化・使用に伴う外観変化
  - 砂・ゴミかみによる故障および損傷
  - 指定規格以外の水圧などによる故障および損傷
- 火災・爆発などの事故・地震・水害・落雷・凍害などの天災・地震・公害・ガス害(硫化水素ガス・塩素ガスなど)・塩害による故障および損傷
- 虫などによる故障および損傷、またその死骸の製品内残留による故障および損傷
- 温泉・井戸水など、水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
- 製品の凍結による故障および損傷
- 購入時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象、またこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
- 製品に接続している他の機器が原因で生じた故障および損傷
- キズなど、外観の不具合で購入時に申し出がなかったもの
- 保証期間経過後に申し出があった、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
- 本書の提示がない場合
- 本書に必要な事項の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 製造販売元 株式会社 Deto 〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6-14大樹生命岐阜駅前ビル7階

※修理を依頼される前に、「こんなときは？(よくあるお問い合わせ)」→P.3 をご確認ください。


<ご連絡いただきたい内容>

- お客様のお名前・ご住所・電話番号
- 品名「蛇口直結型浄水器 MIZUSON」
- 故障の状況(できるだけ具体的に)


【お問い合わせ先】 Deto コールセンター

**0120-337-416**  
【平日10時～12時、13～17時受付】

## 同梱品



## 各部の名称




## こんなときは？（よくあるお問い合わせ）

修理を依頼される前に、ご確認ください。  
処置しても直らない場合や記載以外の症状は管理会社様または、仲業者様へご相談ください。

症状	ご確認ください	
浄水器がつけられない	蛇口のタイプが P.3Dの場合 ● 特殊アダプターが必要です。	蛇口のタイプを確認後、管理会社様または、仲業者様へご連絡ください。
	蛇口のタイプが P.3Eの場合 ● 水栓の交換が必要です。	
固定リングの付近から水漏れしてる	● 固定リングが緩んでいませんか？ 固定リングを増し締めしてください。	4・5・6 ページ
接続器と浄水カートリッジの接続部から水漏れしている	● 接続部にゴミなどが付着していませんか？ 浄水カートリッジを外して確認してください。	7 ページ
上記以外から水漏れている	● 浄水器および水栓の交換・修理が必要な場合があります。	蛇口から浄水器を外し、管理会社様または、仲業者様へご連絡ください。
浄水器に割れやひびがある		


## 使用方法（浄水の切り替え方）

- 浄水器を取り付けた後、または浄水カートリッジを交換した後、3分以上通水してからご使用ください。濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので健康を損なうものではありません。また、浄水カートリッジ内部の空気が完全に抜けきるまで細かい気泡が入って白く濁ったり、水切れが悪いことがあります。
- 赤水や濁った水が出ているときは、原水をしばらく流し、透明になったら浄水を使用してください。浄水カートリッジの寿命が著しく短くなるおそれがあります。



## お手入れ方法

十分な性能を発揮させ、衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いします。柔らかい布、スポンジ等で水洗いしてください。



## 接続器の取付方法

蛇口の形状に合わせて、取り付けてください。

蛇口の形状	取付方法
A 先のふくらんだ丸パイプ蛇口 (16mm)	→P.4 A をご覧ください。
B 泡沫蛇口(外ネジ) 水栓メーカー TOTO・INAX・MYM・ヤンマー・KVK・GROHE・MOEN	→P.5 B をご覧ください。
C 泡沫蛇口(内ネジ) 水栓メーカー GROHE・MOEN	→P.6 C をご覧ください。
D 特殊アダプターで取付できる蛇口 丸タイプ蛇口 (先端がストレート)	施工動画  下記のような蛇口の場合は、別途蛇口の取り換え、増設が必要となります。管理会社様または、仲業者様へご連絡ください。 【例】 先端がシャワータイプ 角タイプ センサータイプ
E 別途水栓が必要な蛇口	



## A 先のふくらんだ丸パイプ蛇口

施工動画 使用するアダプターリング 16mm用

- 1 パイプ径を確認する**
  - ①パイプ径を測定する  
パイプ径測定用紙  
※左側のパイプ径測定用紙を切り取ってご利用ください。
  - ②パイプ径測定用紙の「J」マークが指している数値が16mmであるか確認する  
しっかり巻く  
16mm

Aの丸パイプ蛇口の場合、コチラを切り取ってパイプ径を測定してください。  
パイプ径測定用紙 蛇口に巻いて測定してください。  
パイプ径 16mm 19mm
- 2 固定リングを蛇口に通す**
  - ①接続器の固定リングを取り外す
  - ②蛇口に接続器の固定リングを通す
- 3 アダプターリングを蛇口にはめ込む**

アダプターリングの切れ目部を蛇口先端に引っかけてはめ込む  
※指をはさまないようにご注意ください。  
※向きに注意(刻印側が上面)  
アダプターリング 引っかける 切れ目  
刻印部を手前に ↑ はめ込む するとはめやすい  
外す場合は刻印部を押し下げる 手前 外す
- 4 接続器を固定する**

接続器をアダプターリングにあてながら、固定リングを手で締め付ける  
固定リング アダプターリング あてる 締め付ける  
※工具などは使わないこと 破損する場合があります。

※パイプ径が16mm以外の場合は 管理会社様または、仲介業者様までご連絡ください。

## C 泡沫蛇口(内ネジ)

施工動画 使用するアダプターリング M24 P1.0用

- 1 泡沫キャップを取り外す**

泡沫キャップを回して取り外す  
取り外す 泡沫キャップ  
泡沫キャップは大切に保管してください。
- 2 蛇口に固定リングとアダプターリングを取り付ける**
  - ①接続器の固定リングを取り外す
  - ②アダプターリングの下部の溝にコインなどをあてがい、締め込む

固定リング 取り外す  
アダプターリング 内ネジ用 コインなど 締め込む  
下から見た図  
コイン用溝
- 3 接続器を固定する**

接続器をアダプターリングにあてながら固定リングを手で締め付ける  
固定リング 締め付ける  
※工具などは使わないこと 破損する場合があります。

## B 泡沫蛇口(外ネジ)

施工動画 使用するアダプターリング パッキン2枚 W22 山20用

- 1 泡沫キャップを取り外す**

泡沫キャップを回して取り外す  
取り外す 泡沫キャップ  
泡沫キャップは大切に保管してください。  
※ストッパーがある場合  
ストッパー 取り除かずにそのままの状態、アダプターリングを取り付けてください。
- 2 固定リングを蛇口に取付ける**
  - ①接続器の固定リングを取り外す
  - ②アダプターリングの下部の溝にコインなどをあてがい、締め込む

固定リング 取り外す  
パッキン アダプターリング 外ネジ用 コインなど 締め込む  
下から見た図  
コイン用溝  
※パッキンは2枚ありますが、通常は1枚使用し水漏れ時に2枚使用してください。
- 3 接続器を固定する**

接続器をアダプターリングにあてながら、固定リングを手で締め付ける  
固定リング あてる 締め付ける  
※工具などは使わないこと 破損する場合があります。

※付属のアダプターリングとネジ山が合わない場合  
特殊アダプターが必要です。管理会社様または、仲介業者様までご連絡ください。

※浄水カートリッジの取り付けは、蛇口に接続器を取り付けた後に行ってください。

- ①浄水カートリッジを倒した状態(底面が手前)にして、接続部を接続器に差し込む
- ②浄水カートリッジを接続器に差し込んだまま、カチッと音がして止まるまで手前に起こす
- ③切替レバーを浄水の位置にし、水栓金具を開いて水漏れが無いを確認する  
※浄水口から浄水が出ます。
- ④3分以上通水する  
※濁った水が出てきますが、活性炭と水が混ざったもので健康を損なうものではありません。

接続部 浄水カートリッジ 接続器  
①差し込む ②手前に起こす カチッ  
底面が手前  
浄水口 浄水の位置  
3分以上/

※浄水カートリッジの交換は、水栓金具を閉めて行ってください。

- ①古い浄水カートリッジを止まるまで奥に倒して外す
- ②新しい浄水カートリッジの取り付けは、左記「浄水カートリッジの取付方法」に従って正しく取り付ける

奥に倒す 外す  
古い浄水カートリッジ